



reface

モバイルミニキーボード

追加機能説明書

reface CS Version 1.20 新機能

このたび、reface CSではファームウェアのバージョンアップにより、以下の機能が追加されました。

- ピッチベンドレンジ切替え
- LOOPERクオンタイズモード

ピッチベンドレンジ切替え

ピッチベンドレンジで12(1オクターブ)と2(2半音)の切り替えができるようになりました。

●ピッチベンドレンジの設定




C3を押したまま[⏻](スタンバイ/オン)スイッチを押すと、ピッチベンドレンジ12(1オクターブ)と2(2半音)が切り替わります。


工場出荷時の設定： 12(1オクターブ)

設定時の表示


- 12(1オクターブ)： LOOPERセクションのランプが点灯
- 2(2半音)： LOOPERセクションのランプが点滅

●ピッチベンドレンジの確認



C#2を押したまま[⏻](スタンバイ/オン)スイッチを押すと、OSC  (マルチソー) のランプでピッチベンドレンジの確認ができます。

OSC



ピッチベンドレンジ
12(1オクターブ)：点灯
2(2半音)：点滅

LOOPERクオンタイズモード

本モードでは、正確に弾いているつもりでもタイミングが微妙に遅れたり早かったりするズレを補正し、タイミングをジャストにそろえて録音します。reface CSではそろえるタイミングの分解能(クオンタイズタイミング)として16分音符と8分3連符が選べます。

●クオンタイズモードの設定



D3を押したまま[⏻](スタンバイ/オン)スイッチを押すと、クオンタイズのオンとオフが切り替わります。E3を押したまま[⏻](スタンバイ/オン)スイッチを押すとクオンタイズタイミング16分音符と8分3連符が切り替わります。



工場出荷時の設定： クオンタイズ オフ
クオンタイズタイミング 16分音符


設定時の表示

- ・クオンタイズ オン：LOOPERセクションのランプが点灯
- ・クオンタイズ オフ：LOOPERセクションのランプが点滅
- ・クオンタイズタイミング 16分音符：LOOPERセクションのランプが点灯
- ・クオンタイズタイミング 8分3連符：LOOPERセクションのランプが点滅

●クオンタイズモードの確認



D#2を押したまま[⏻](スタンバイ/オン)スイッチを押すと、OSC  (フリケンシーモジュレーション)と  (リングモジュレーション)のランプでクオンタイズモードの確認ができます。



reface DX Version 1.20 新機能

このたび、reface DXではファームウェアのバージョンアップにより、以下の機能が追加されました。

- LOOPERクオンタイズモード

LOOPERクオンタイズモード

本モードでは、正確に弾いているつもりでもタイミングが微妙に遅れたり早かったりするズレを補正し、タイミングをジャストにそろえて録音します。reface DXではそろえるタイミングの分解能(クオンタイズタイミング)として16分音符と8分3連符が選べます。

初期設定：クオンタイズオフ

●クオンタイズモードの設定

LOOPERの録音待機



LOOPERの再生



クオンタイズモードの設定は、LOOPERの録音待機画面またはLOOPERの再生画面で行います。

[QUANT]のスイッチでオフ、16分音符と8分3連符を切り替えます。

Manual Development Department
©2015 Yamaha Corporation

2015年9月 発行 POHD*.*- **A1
Printed in China



ZT72980

ZT72980