

Supplement for Deezer

EN

Simply the music you love. Wherever you go.


Deezer lets you listen to your music wherever and whenever you want. Explore over 40 million tracks on your computer, tablet, or mobile. Keep all your music in one place, and take your entire library with you everywhere. Amplify your life with the right tracks, right now. Create playlists for every occasion, import your favourite MP3s, and follow the artists you love. Hear every detail with your music streamed in high quality audio. You'll be sure to get all the music you love when your Flow is in charge. It knows your library and selects the songs you want to hear. Tell your Flow what you do and don't like and it will react accordingly, as if by magic!

After registering this unit in the MusicCast CONTROLLER app, use the Deezer service as follows.

1. Deezer account sign-in

To start using the Deezer service on this unit, sign in to your account using the MusicCast CONTROLLER app installed on your mobile device. Follow the instructions on the app screen.

MusicCast CONTROLLER app



A Deezer account is required. For details, visit the Deezer web site.

www.deezer.com/

NOTE

- If you do not have a Deezer account, please register your account on the Deezer web site in advance.
- To use this function, the unit must be connected to the Internet. For detail on connections and network settings, refer to "Owner's Manual".

2. Playback of Deezer content

Use the MusicCast CONTROLLER app installed on your mobile device to select the Deezer content.

■ About this service

- Service is limited to certain areas.
- This service may not be available for units purchased in some regions.
- Service may change or be discontinued without notice.



Deezer and Deezer logo are international trademarks of Deezer S.A., registered in France and other countries.

Toute la musique. Partout avec vous.


Deezer, c'est la musique où et quand vous voulez. Accédez à 40 millions de titres en streaming depuis votre ordinateur, tablette ou mobile. Vivez au rythme de vos albums et playlists préférés en qualité audio supérieure. Dans votre bibliothèque, créez des playlists pour chaque moment, importez vos MP3 fichiers et suivez les artistes qui vous inspirent. Retrouvez toute votre musique au même endroit. Et emportez-la avec vous. Avec votre Flow, vous êtes certain de tomber sur la musique que vous avez envie d'écouter. Il connaît votre bibliothèque et vous propose une sélection de titres à votre image. Dites-lui aussi ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, il s'adapte à vos goûts, comme par magie.

Après avoir enregistré cette unité dans l'application MusicCast CONTROLLER, utilisez le service Deezer comme suit.

1. Connexion à votre compte Deezer

Pour utiliser le service Deezer sur cette unité, connectez-vous à votre compte à l'aide de l'application MusicCast CONTROLLER installée sur votre dispositif mobile. Suivez les instructions affichées sur l'écran de l'application.

Application MusicCast CONTROLLER



Un compte Deezer est nécessaire. Visitez sur le site internet de Deezer pour en savoir plus.

www.deezer.com/

REMARQUE

- Si vous n'avez pas encore de compte Deezer, créez-en un à l'avance sur le site Internet de Deezer.
- Pour utiliser cette fonction, l'unité doit être raccordée à Internet. Pour en savoir plus sur les connexions et les réglages réseau, voyez le « Mode d'emploi ».

2. Lecture de contenu Deezer

Utilisez l'application MusicCast CONTROLLER installée sur votre appareil mobile pour sélectionner le contenu Deezer.

■ À propos de ce service

- Le service est limité dans certaines zones.
- Ce service peut ne pas être disponible pour les unités achetées dans certaines régions.
- Le service peut être modifié ou interrompu sans préavis.



Deezer et le logo Deezer sont des marques commerciales internationales de Deezer S.A., déposées en France et dans d'autres pays.

Musik, die du liebst. Überall und jederzeit.


Mit Deezer kannst du deine Musik hören, wo immer du bist und egal wann du möchtest. Durchstöbere über 40 Millionen Titel auf deinem Computer, Tablet oder Smartphone. Behalte all deine Musik an einem Ort und nimm deine gesamte Bibliothek überall hin mit. Erstelle deine Playlists für jede Gelegenheit, importiere deine Lieblings-MP3s und folge deinen Lieblingskünstlern. Mit dem verlustfreien Stream hörst du deine Musik in voller Brillanz. Eins ist sicher: Du bekommst die Musik, die dir gefällt, wenn du Flow startest. Flow kennt deinen Musikgeschmack und wählt die Tracks aus, die du hören willst. Sag Flow, was dir gefällt und was nicht - er lernt dazu und passt sich deinen Vorlieben an - wie von Zauberhand.

Nach der Registrierung dieses Geräts in der App MusicCast CONTROLLER nutzen Sie den Deezer-Service wie nachstehend beschrieben.

1. Anmelden im Deezer-Konto

Zur Benutzung des Deezer Dienstes auf diesem Gerät melden Sie sich über die auf Ihrem Mobilgerät installierte MusicCast CONTROLLER App mit Ihrem Konto an. Folgen Sie den Anweisungen auf dem App-Bildschirm.

App MusicCast CONTROLLER



Ein Deezer-Konto wird benötigt.

Für Einzelheiten Besuchen Sie die Deezer-Website.

www.deezer.com/

HINWEIS

- Falls Sie noch kein Deezer-Konto besitzen melden Sie sich bitte zunächst auf der Deezer-Website an.
- Um diese Funktion zu nutzen, muss das Gerät mit dem Internet verbunden sein. Einzelheiten zu den Anschlüssen und Netzwerkeinstellungen erfahren Sie in der „Bedienungsanleitung“.

2. Wiedergabe von Deezer-Inhalt

Wählen Sie den Deezer-Gehalt mit der auf Ihrem Mobiltelefon installierten App MusicCast CONTROLLER.

■ Über diesen Service

- Der Service ist auf bestimmte Gebiete beschränkt.
- Für in gewissen Gebieten gekaufte Geräte ist der Service möglicherweise nicht verfügbar.
- Der Service kann ohne Vorankündigung geändert oder eingestellt werden.



Deezer und Deezer Logo sind in Frankreich und anderen Ländern eingetragene internationale Warenzeichen von Deezer S.A.

Helt enkelt musiken du gillar. Varsomhelst.


Deezer gör att du kan lyssna på din musik varsomhelst och närsomhelst. Utforska över 40 miljoner låtar i datorn, surfplattan eller mobilen. Samla all musik på ett ställe, och ta med dig hela ditt musikbiblioteket överallt. Förstärk ditt liv nu på en gång med rätt låtar. Skapa spellistor för alla tillfällen, importera dina bästa mp3-filer, och följ artisterna du gillar. Hör varenda detalj när musiken streamas i HQ. Du kan vara säker på att få höra all din favoritmusik när Flow får bestämma. Den kan ditt bibliotek och väljer låtarna som du vill höra. Låt Flow veta vad du gillar och inte gillar och den anpassar sig efter det, som genom trolleri!

Efter registrering av denna enhet i MusicCast CONTROLLER-appen, använd Deezer-tjänsten enligt följande.

1. Deezer konto inloggning

För att börja använda Deezer tjänsten på den här enheten, logga in på ditt konto med appen MusicCast CONTROLLER som är installerad på din mobila enhet. Följ instruktionerna på skärmen i appen.

Appen MusicCast CONTROLLER



Ett Deezer-konto krävs. Besök webbplatsen för Deezer för detaljer.

www.deezer.com/

ANMÄRKNING

- Om du inte har en Deezer konto, registrera ditt konto på webbplatsen för Deezer i förväg.
- För att använda denna funktion, måste denna enhet vara ansluten till Internet. För detaljer om anslutningar och nätverksinställningar, se "Bruksanvisning".

2. Uppspelning av Deezer-innehåll

Använd MusicCast CONTROLLER-appen installerad på din mobila enhet för att välja Deezer innehåll.

■ Angående denna tjänst

- Tjänsten är begränsad till vissa områden.
- Denna tjänst kanske inte är tillgänglig för enheter inköpta i vissa regioner.
- Denna tjänst kan avbrytas utan förvarning.



Deezer och Deezer logotypen är internationella varumärken som tillhör Deezer S.A., registrerat i Frankrike och andra länder.

Tutta la tua musica preferita. Sempre con te.


Deezer ti permette di ascoltare la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Scegli tra oltre 40 milioni di brani e ascolta sul tuo computer, tablet, o smartphone. La tua musica sarà tutta nello stesso posto, e potrai portare con te tutta la musica che vuoi. Scegli tu la colonna sonora della tua giornata. Crea playlist per ogni momento, importa i tuoi mp3, e segui l'attività dei tuoi artisti preferiti. Ascolta tutti i dettagli della tua musica con audio in alta qualità. Con il tuo Flow, ascolti tutta la musica che ami. Flow conosce la tua libreria e seleziona per te brani che vuoi ascoltare. Di a Flow cosa ti piace e cosa non ti piace e si adatterà ai tuoi gusti, come per magia.

Dopo aver registrato questa unità nell'app MusicCast CONTROLLER, utilizzare il servizio Deezer come segue.

1. Accesso all'account Deezer

Per iniziare a utilizzare il servizio Deezer sull'unità, accedere al proprio account mediante l'app MusicCast CONTROLLER installata sul dispositivo mobile e attenersi alle istruzioni che appaiono sulla schermata dell'app.

App MusicCast CONTROLLER



È richiesto un account Deezer. Visita il sito web Deezer per dettagli.

www.deezer.com/

NOTA

- Se non si possiede un account Deezer, aprirne uno prima registrandosi sul sito web Deezer.
- Per utilizzare questa funzione, l'unità deve essere collegata a Internet. Per maggiori dettagli sui collegamenti e le impostazioni di rete, consultare "Manuale di istruzioni".

2. Riproduzione del contenuto di Deezer

Utilizzare l'app MusicCast CONTROLLER installata sul proprio dispositivo mobile per selezionare il contenuto Deezer.

■ Informazioni su questo servizio

- Il servizio è limitato ad alcune aree.
- Questo servizio potrebbe non essere disponibile per unità acquistate in alcune regioni.
- Il servizio potrebbe cambiare o essere interrotto senza preavviso.



Deezer e il logo Deezer sono marchi di fabbrica internazionali depositati di Deezer S.A., in Francia e negli altri Paesi.

Toda la música. Donde vayas.


Deezer te permite escuchar tu música en cualquier momento y lugar. Accede a 40 millones de canciones desde tu ordenador, tableta, o móvil. Guarda toda tu música en un solo lugar, y lleva toda tu biblioteca musical contigo. En tu biblioteca, crea las playlists para cada ocasión, importa tus MP3s favoritos, y sigue a los artistas que más te gustan. Escucha cada detalle con la música en alta calidad de audio. Gracias a Flow, tendrás asegurado el acceso a toda la música que más te gusta. Flow conoce tu biblioteca musical y selecciona las canciones que quieres escuchar. Dile a Flow lo que te gusta y lo que no--- ¡Él sabrá qué hacer! ;)

Después de registrar esta unidad en la aplicación MusicCast CONTROLLER, utilice el servicio Deezer del modo que se indica a continuación.

1. Inicio de sesión de cuenta de Deezer

Para comenzar a utilizar el servicio de Deezer en esta unidad, inicie sesión en su cuenta usando la aplicación MusicCast CONTROLLER instalada en su dispositivo móvil. Siga las instrucciones en la pantalla de la aplicación.

Aplicación MusicCast CONTROLLER



Se necesita una cuenta de Deezer. Visite el sitio web de Deezer para obtener más información.

www.deezer.com/

NOTA

- Si no tiene una cuenta de Deezer, registre su cuenta en el sitio web de Deezer de antemano.
- Para utilizar esta función, esta unidad debe estar conectada a Internet. Para ver información detallada sobre las conexiones y los ajustes de red, consulte "Manual de Instrucciones".

2. Reproducción del contenido de Deezer

Utilice la aplicación MusicCast CONTROLLER instalada en su dispositivo móvil para seleccionar el contenido de Deezer.

■ Acerca de este servicio

- El servicio está limitado a determinadas áreas.
- Es posible que este servicio no esté disponible en unidades adquiridas en determinadas regiones.
- El servicio podría modificarse o interrumpirse sin previo aviso.



Deezer y el logotipo de Deezer son marcas comerciales internacionales de Deezer S.A., registradas en Francia y en otros países.

Simpelweg de muziek waar je van zult houden. Waar je ook gaat.


Deezer laat je luisteren naar je muziek waar en wanneer je dat wilt. Ontek meer dan 40 miljoen nummers op je computer, tablet of mobiel. Verzamel al je muziek in één plaats en neem je ganse platenkast met je mee. Vul je bibliotheek aan door het creëren van afspeellijsten op elk moment, importeer je MP3 bestanden en volg de artiesten die je inspireren. Hoor elk detail van je muziek dankzij de hoge kwaliteit. Je zal gegarandeerd geweldige nummers horen eenmaal je Flow aan het werk zet. Het kent perfect je bibliotheek en selecteert aan de hand daarvan de nummers die je wilt horen. Vertel Flow waar je van houdt en waar niet van en aan de hand daarvan krijg je de ideale nummers voorgeschoteld!

Nadat u dit toestel heeft geregistreerd in de MusicCast CONTROLLER app, kunt u als volgt Deezer gebruiken.

1. Bij Deezer-account aanmelden

Om de Deezer-dienst op dit product te gebruiken, moet u zich aanmelden bij de account die gebruikmaakt van de MusicCast CONTROLLER app die is geïnstalleerd op uw mobiele apparaat. Volg de instructies op het scherm van de app.

MusicCast CONTROLLER app



U heeft hiervoor een Deezer account nodig. Bezoek de website van Deezer voor details.

www.deezer.com/

OPMERKING

- Als u geen Deezer-account hebt, registreer dan vooraf uw account op de website van Deezer.
- Om deze functie te gebruiken, moet dit toestel verbinding hebben met internet. Raadpleeg "Gebruiksaanwijzing" voor details over verbindingen en netwerkinstellingen.

2. Weergeven van materiaal van Deezer

Gebruik de MusicCast CONTROLLER app op uw mobiele apparaat om het Deezer materiaal te selecteren.

■ Over deze dienst

- Gebruik is beperkt tot bepaalde gebieden.
- De dienst is mogelijk niet beschikbaar voor toestellen die in bepaalde gebieden zijn aangeschaft.
- De dienst kan zonder kennisgeving worden gewijzigd of stopgezet.



Deezer en het Deezer-logo zijn internationale handelsmerken van Deezer S.A., geregistreerd in Frankrijk en andere landen.

Просто ваша любимая музыка. Всегда с вами.


Deezer позволяет вам слушать музыку везде и всегда. Откройте для себя более 40 млн треков на своем компьютере, планшете или смартфоне. Храните всю свою музыку в одном месте и носите с собой всю библиотеку повсюду. Сделайте свою жизнь более насыщенной с помощью идеально подходящих треков, прямо сейчас. Создавайте плейлисты по любому поводу, импортируйте свои любимые MP3-файлы и следите за творчеством своих любимых исполнителей. Слушайте каждую ноту своей музыки в высоком качестве. С Flow вы обязательно получите только ту музыку, которую вы любите. Flow знает вашу музыкальную библиотеку и выбирает только те треки, которые вы хотите послушать. Расскажите нам о том, что вам нравится и не нравится, и Flow будет подстраиваться под ваши вкусы, как по волшебству!

После регистрации данного аппарата с помощью приложения MusicCast CONTROLLER можно использовать службу Deezer следующим образом.

1. Вход в учетную запись Deezer

Чтобы использовать службу Deezer на данном аппарате, войдите в свою учетную запись с помощью приложения MusicCast CONTROLLER, установленного на вашем мобильном устройстве. Следуйте инструкциям на экране приложения.

Приложения MusicCast CONTROLLER



Наличие учетной записи Deezer обязательно. Подробные сведения см. на веб-сайте Deezer.

www.deezer.com/

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если у вас нет учетной записи Deezer, зарегистрируйте ее на веб-сайте Deezer заранее.
- Для использования этой функции аппарат должен быть подключен к Интернету. Подробнее о подключениях и настройках сети см. в "Инструкция по эксплуатации".

2. Воспроизведение контента Deezer

С помощью приложения MusicCast CONTROLLER, установленного на вашем мобильном устройстве, выберите контент Deezer.

■ О данной службе

- Служба имеет территориальные ограничения.
- Данная служба может быть недоступна для аппаратов, приобретенных в определенных регионах.
- Служба может быть изменена или прекращена без уведомления.



Deezer и логотип Deezer являются международными товарными знаками компании Deezer S.A., зарегистрированными во Франции и других странах.

Toda música que você ama. Aonde quer que você vá.


Deezer permite que você escute música onde e quando quiser. Explore mais de 40 milhões de faixas no seu computador, tablet ou celular. Tenha toda sua música em um só lugar, e leve sua biblioteca com você a todos os lugares. Amplifique sua vida com as faixas certas, agora mesmo. Crie playlists para cada ocasião, importe seus MP3s favoritos, e siga os artistas que você ama. Ouça cada detalhe com streaming de áudio em alta qualidade. É certo de que o Flow só vai lhe sugerir músicas que você vai amar. O recurso tem acesso à sua biblioteca e às músicas que você realmente quer ouvir. Conte ao Flow o que gosta e não gosta e melhore ainda mais as suas recomendações. É pura mágica!

Depois de registrar esta unidade no aplicativo MusicCast CONTROLLER, use o serviço Deezer da seguinte maneira.

1. Início de sessão da conta Deezer

Para começar a utilizar o serviço Deezer nesta unidade, inicie sessão na sua conta utilizando a aplicação MusicCast CONTROLLER instalada no seu dispositivo móvel. Siga as instruções na tela do aplicativo.

Aplicativo MusicCast CONTROLLER



É necessária uma conta Deezer. Para obter detalhes visite o site da Deezer.

www.deezer.com/

OBSERVAÇÃO

- Se você não tiver uma conta Deezer, registre sua conta no site da Deezer com antecedência.
- Para utilizar esta função, a unidade tem de estar ligada à Internet. Para detalhes sobre conexões e configurações de rede, consulte "Manual do Proprietário"

2. Reprodução de conteúdo Deezer

Use o aplicativo MusicCast CONTROLLER instalado em seu dispositivo móvel para selecionar o conteúdo Deezer.

■ Sobre este serviço

- O serviço é limitado a determinadas áreas.
- Este serviço pode não estar disponível para unidades compradas em algumas regiões.
- O serviço pode ser alterado ou descontinuado sem aviso prévio.



O logotipo Deezer e Deezer são marcas comerciais internacionais da Deezer S.A., registradas na França e em outros países.

당신이 사랑하는 음악만 . 당신이 어디를 가든지 .


Deezer 와 함께 언제 어디에서든 원하는 음악을 감상할 수 있습니다 . 컴퓨터 , 테블릿 , 또는 모바일 에서 40 000 000 곡을 탐색해 보세요 . 모든 음악을 한 곳에 보관하고 어디를 가든지 전체 음악 라이브러리를 휴대하실 수 있습니다 . 딱 맞는 곡들로 더 풍성한 하루를 만들어 보세요 . 각 상황을 위한 적절한 플레이리스트를 만들고 , 좋아하는 MP3 파일을 불러오세요 . 사랑하는 아티스트를 팔로우 하세요 . 고음질로 스트리밍되는 음악의 아주 미세한 부분까지도 들으실 수 있습니다 . Flow 가 일을 한다면 , 분명 당신은 좋아하는 모든 음악을 접하실 수 있습니다 . Flow 는 당신의 라이브러리를 이미 잘 알고 있기에 , 당신이 듣고 싶어하는 음악을 선택해 줍니다 . Flow 에게 당신이 무엇을 좋아하고 무엇을 좋아하지 않는지 알려주시면 Flow 가 이에 응답해 줄것입니다 . 마치 마법처럼 말이죠 !

MusicCast CONTROLLER 앱에 본 기기를 등록한 후에 다음과 같이 Deezer 서비스를 이용하십시오 .

1. Deezer 계정 로그인

본 기기에서 Deezer 서비스를 사용해서 개시하려면 모바일 기기에 설치된 MusicCast CONTROLLER 앱을 사용해서 계정에 로그인하십시오 .

MusicCast CONTROLLER 앱



Deezer 계정이 필요합니다 . 자세한 내용은 Deezer 웹 사이트를 방문해 주십시오 .

www.deezer.com/

참고

- Deezer 계정이 없는 경우에는 사전에 Deezer 웹 사이트에서 계정을 등록해 주십시오 .
- 이 기능을 사용하기 위해서는 기기가 인터넷에 연결되어 있어야 합니다 . 접속과 네트워크 설정에 관한 자세한 내용은 "사용 설명서" 를 참조하십시오 .

2. Deezer 콘텐츠의 재생

모바일 기기에 설치된 MusicCast CONTROLLER 앱을 사용해서 Deezer 콘텐츠를 선택합니다 .

■ 본 서비스에 대하여

- 서비스는 특정 지역으로 한정됩니다 .
- 일부 지역에서 구입한 기기에서는 본 서비스를 이용할 수 없는 경우도 있습니다 .
- 서비스는 예고없이 변경 또는 중단될 수 있습니다 .



Deezer 및 Deezer 로고는 Deezer S.A. 의 국제적인 상표이며 , 프랑스 및 기타 국가에서 등록되어 있습니다 .